

RS1 LUCCHETTO MODELLO 800-30

## RI-PROGRAMMAZIONE



- Inserire la chiave di programmazione (colore oro)
- Ruotare la chiave dalla posizione verticale alla battuta



- Estrarre la chiave
- La serratura è pronta per essere programmata con una nuova chiave

RS1 LUCCHETTO MODELLO 800-30

## PROGRAMMAZIONE



- Inserire la chiave di programmazione (colore oro)
- Lasciare la chiave almeno 1 secondo
- Oscillare la chiave
- Ruotare la chiave fino alla posizione verticale



- Estrarre la chiave
- La serratura è programmata, riporre la chiave di programmazione in un luogo sicuro ed utilizzare la chiave uso (colore argento)